

## Sicherheit

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Magnetspulen der Typen 2A6x, 2C6x, 2E6x und 2F6x dienen zur Betätigung von Ventilen der Eugen Seitz AG. Der zum Ventil passende Typ muss mit dem Hersteller oder seinem Repräsentanten ausgewählt werden. Die Magnetspulen sind mit EG-Baumusterprüfbescheinigung BVS 14 ATEX E011 als Geräte der Gruppe II und der Kategorie 2 zugelassen und damit für den Einsatz in Bereichen mit explosionsfähigen Gas-, Dampf-, Nebel-, Luft-Gemischen der Zonen 1 und 2 sowie Staub-Luft-Gemischen der Zonen 21 und 22 geeignet.

### Autorisierte Personen

Die hier beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch autorisierte Personen ausgeführt werden. Autorisiert sind Personen, die «elektrotechnisch unterwiesen» sind (EN 60204-1).

### Zu dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produktes und ist in die entsprechenden Betriebsanleitungen der Anlagen- oder Maschinenbeschreibungen zu integrieren.

### Allgemeine Gefahrenhinweise

Um den Explosionsschutz der Magnetspule zu gewährleisten, sind jegliche Veränderungen verboten.



Vor Beginn der Anschlussarbeiten und der Demontage ist sicherzustellen, dass die Betriebsspannung abgeschaltet und vor unbefugtem Wiedereinschalten gesichert ist.



Magnetspulengehäuse kann über 80°C heiß werden.

**Verbrennungsgefahr!**



Zur Wahrung des Explosionsschutzes unbedingt Montagehinweise beachten! Einsatzbereich ist abhängig von Umgebungstemperatur. Auf Typenschild angegebene Temperaturklassen-Zuordnung zur Umgebungstemperatur beachten.

### Gewährleistung


#### Störungsfreier Betrieb

Ein störungsfreier Betrieb ist gewährleistet, wenn «Technische Daten» und «Betriebsbedingungen» eingehalten werden..

### Typenbezeichnung

Beispiel einer Typenbezeichnung

2 A 65



### Explosionsschutz-Kennzeichnung

II 2 G Ex db IIC T6, T5 oder T4


II 2 D Ex tb IIIC T80°C, T95°C oder T130°C

Die Magnetspulen sind konform mit folgenden Normen: EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007 und EN 60079-31:2009

## Betriebsanleitung Magnetspulen 2A6x, 2C6x, 2E6x, 2F6x

1258

II 2 G/D



DE / GB / ES / FR / IT / RU

**seitz**

### Technische Daten

#### Nennspannung

gemäss Typenschild -15 %, +10 %

#### Nennfrequenz

gemäss Typenschild ±2 %

#### Nennleistung

gemäss Typenschild

#### Einschaltdauer

100 % (Dauerbetrieb)

#### Umgebungstemperatur

für T1 bis T6 bzw. T80°C: -50°C bis +40°C

für T1 bis T5 bzw. T95°C: -50°C bis +55°C

für T1 bis T4 bzw. T130°C: -50°C bis +90°C

#### relative Luftfeuchtigkeit

max. 95 % (nicht betäubend)

#### Schutz gegen Verschmutzung

IP 65/67 gemäss EN 60529

### Betriebsbedingungen

#### Stromversorgung

Oberschwingungen haben keinen Einfluss auf die Funktion, wenn der Effektivwert der Summe aller Spannungen innerhalb der für die Nennspannung angegebenen Toleranzen liegt.

#### zulässige Spannungsimpulse:

Spitzenwert: ≤ 1'000V

Zeitdauer: ≤ 1,5ms

für Spannungsunterbrechung/-einbruch zulässige Werte sind abhängig vom Ventil (ev. bei Hersteller erfragen).

Sicherung mit max. dreifachem Nennstrom der Magnetspule vorschalten. Schaltleistung min. so gross, wie am Einbauort zu erwarten der Kurzschlussstrom.

### Elektromagnetische Verträglichkeit

diese Magnetspulen senden keine strahlenden Störungen aus (gem. EN 61000-6-3).

bei Schaltungsart "A" muss mit leitungsgeführten Störungen gerechnet werden. Mögliche Ausschaltüberspannungen:

200 V bei Nennspannung ≤ 60 V

600 V bei Nennspannung > 60 – 250 V

1000 V bei Nennspannung > 250 - 400 V

Magnetspulen sind gegen gestrahlte Störungen unempfindlich (gemäss EN 61000-6-2).

bei leitungsgeführten Störungen Angaben zur Stromversorgung beachten.

zwischen stromführenden und mit Schutzleiter verbundenen Teilen sind Steh-Stossspannungen der Überspannungskategorie III gemäss IEC 60664-1 zulässig.

### Erhöhte Anforderungen

Einsätze bei erhöhten Anforderungen durch ionisierende und nichtionisierende Strahlung, Vibration, Schock, Dauerschock und aggressive Umgebungsmedien mit dem Hersteller ab sprechen.

### Montage / Demontage

Vor Beginn müssen „Sicherheit“ und „Allgemeine Gefahrenhinweise“ **gelesen und verstanden** worden sein.

### Montage

Magnetspule über Führungsrohr des Ventils schieben  
mit Sicherungsscheibe und Mutter befestigen  
Mutter festziehen bis Verdrehen der Magnetspule durch zu erwartende Erschütterungen nicht mehr möglich ist (Drehmoment 15 bis 20 Nm)

### Anschlussarbeiten

Magnetspule über Kabel- und Leitungseinführungen oder an Rohrleitungssysteme anschliessen, die den Anforderungen EN 60079-1 entsprechen und für die eine eigene Prüfbescheinigung vorliegt. **Keine Verwendung von Kabel- und Leitungseinführungen ohne Ex-d/Ex-t-Prüfbescheinigung!**

Deckel öffnen (6kt-Schlüssel 17 mm)  
Magnetspulen mit Kabel, Kupferquerschnitt 0,75 – 1,5 mm<sup>2</sup> an Versorgungsspannung anschliessen. Bei Schaltungsart «E» Polarität beachten (Pluspol mit «+» gekennzeichnet)  
Bei Umgebungstemperaturen ≥ 50°C, Erwärmung von 20 K an Kableinführungsstelle berücksichtigen  
Verbindung mit örtlichem Potentialausgleich über innere Schutzleiterklemme oder äussere Anschlussklemme  
Vor Inbetriebnahme Deckel mit 6kt-Schlüssel bis Anschlag anziehen  
Deckel zurückdrehen bis Gewindestift über nächstliegendem Arretierungsloch platziert  
Gewindestift mit 6kt-Schlüssel (2 mm) fest schrauben

### Demontage

Anschlusskabel demonstrieren («allgemeine Gefahrenhinweise» beachten)  
Befestigungsmutter lösen  
Magnetspule von Führungsrohr ziehen

### Entsorgung

**Zur Sicherstellung des Explosionsschutzes dürfen Magnetspulen nicht repariert werden. Entsorgung als Alteisen oder an Hersteller zurücksenden.**

## Safety

### Correct use

Solenoid types 2A6x, 2C6x, 2E6x and 2F6x are used for operating Eugen Seitz AG valves. The appropriate solenoid must be selected in conjunction with the manufacturer or one of his representatives. The solenoids are classified as category 2 and equipment group II devices in compliance with EC-type-examination certificate BVS 14 ATEX E011 and are therefore suitable for use in areas with potentially explosive gas-, vapour-, mist- and air mixtures (zones 1 and 2) and in areas with dust and air mixtures (zones 21 and 22).

### Authorised persons

The tasks described here may only be carried out by authorised personnel. Only those with electrical training qualify as authorised personnel (EN 60204-1).

### About these operating instructions

These operating instructions form part of the product and must be integrated into the relevant operating instructions for descriptions of equipment or machines.

## General Safety Warnings

In order to ensure the solenoid's explosion protection performance any change of its configuration is forbidden.

 Before starting any connection or disconnection procedures, it must be ensured, that the power supply is disconnected and protected against unauthorised reconnection.

 The housing of the solenoid can be more than 80°C hot.  
**Danger of burning!**


 In order to guarantee the explosion protection, the assembly instructions must be followed. Where this device may be used is dependent on the ambient temperature. Pay attention to the connection of ambient temperature and temperature class specified on the name plate.

## Guarantee

Trouble-free operation is assured if the «technical data» and «operating conditions» are adhered to.

## Type Designation

Example of a type designation:

2 A 65  
  
Construction type (dependent on the cable inlet thread)  
65 = NPT 1/2  
67 = M 20x1.5  
Circuit type  
Solenoid size

## Explosion Protection Designation


Ex II 2 G Ex db IIC T6, T5 or T4


Ex II 2 D Ex tb IIIC T80°C, T95°C or T130°C

The solenoids conform to the following standards: EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007 and EN 60079-31:2009

# Operating instructions solenoids 2A6x, 2C6x, 2E6x, 2F6x

 1258

 II 2 G/D



DE / GB / ES / FR / IT / RU

**seitz**

## Technical Data

### Rated voltage

According to name plate -15 %, +10 %

### Rated frequency

According to name plate ± 2 %

### Rated power

According to name plate

### Operating time

100 % (continuous duty)

### Ambient temperature

For T1 to T6 and T80°C: -50°C to +40°C

For T1 to T5 and T95°C: -50°C to +55°C

For T1 to T4 and T130°C: -50°C to +90°C

### Relative humidity

Max. 95% (non-condensing)

### Protection against soiling

IP 65/67 according to EN 60529

## Operating Conditions

### Power supply

Harmonic oscillations have no effect on the functioning of the device if the r.m.s. value of the sum of all the voltages lies within the tolerances specified for the rated voltage.

### Permissible voltage impulses

Peak value ≤ 1000 V

Duration ≤ 1.5 ms

The permissible values for voltage interruptions or loss depend on the valve (if necessary, these can be obtained from the manufacturer).

The device must be protected for up to three times the rated current of the solenoid. Breaking capacity at least as great as the short circuit current to be expected at the place of installation.

### Electromagnetic compatibility:

These solenoids do not emit any radiated disturbances (according to EN 61000-6-3).

Conducted disturbances are to be expected in the case of circuit type «A».

Possible transient switching voltage:

200 V for a rated voltage ≤ 60 V

600 V for a rated voltage > 60 – 250 V

1000 V for a rated voltage > 250 – 400 V

Solenoids are not sensitive to radiated disturbances (according to EN 61000-6-2).

For conducted disturbances consult the specifications for the power supply.

Surge voltages of over-voltage category III according to IEC 60664-1 are permissible between the current-conducting parts and parts connected to the protective conductor.

## Extreme demands

Please consult manufacturer in connection with using the solenoid under extreme conditions such as ionising and non-ionising radiation, vibration, shock, permanent shock and hostile environmental conditions.

## Assembly/ Disassembly

Before beginning, the «Safety» and «General Safety Warnings» sections must be **read and fully understood**.

## Assembly

- Slide solenoid over the guide tube of the valve.
- Fasten with securing washer and nut.
- Tighten the nut until loosening of the solenoid due to expected shocks and vibrations is no longer possible (tightening torque 15 to 20Nm).

## Connecting the device to the power supply

The solenoid has to be connected via appropriate cable entries or conduit systems that conform to EN 60079-1 and for which separate test certificates are available. **Cable entries or conduits without Ex-d/Ex-t test certificate must not be used.**

- Open cover (17 mm hex key).
- Connect solenoids to source of power using a cable with a copper cross-section of 0.75 to 1.5 mm<sup>2</sup>. In the case of circuit type E, it does matter how you connect up the poles (positive pin marked with a «+» sign).
- If ambient temperature is higher than 50°C the temperature rise of 20 K at the cable entry point has to be taken into account.
- Connection to the local potential equalisation via internal earthing clamp or external connection clamp.
- Before beginning operation, fasten the cover as far as it will go using a hex key.
- Turn back the cover until the setscrew is positioned over the nearest locking bore
- Fix the setscrew using a hex key (2 mm).

## Disassembly

- Disconnect connection lead (observe «General safety warnings»).
- Loosen fixing nut.
- Remove solenoid from the guide tube.

## Disposal

**To ensure safety from explosion, it is not permitted for solenoids to be repaired. Dispose of as used iron or send back to the manufacturer.**

## Sécurité

### Utilisation conforme

Les bobines magnétiques des types 2A6x, 2C6x, 2E6x et 2F6x servent à la commande de vannes fabriquées par la société Eugen Seitz AG. La bobine magnétique correspondant à vos besoins doit être choisie avec le fabricant ou son représentant. Les bobines magnétiques sont classifiées, conformément à l'attestation de contrôle d'homologation BVS 14 ATEX E011 de la Communauté Européenne, comme appareils de la catégorie 2 et du groupe d'appareils II, ce qui permet leur utilisation dans les zones 1 et 2 comportant des gaz, vapeurs, brouillards et mélanges d'air explosifs ainsi que des mélanges poussiéreux, air des zones 21 et 22.

### Personnes autorisées

Veiller à ce que les travaux décrits ici soient effectués uniquement par des personnes autorisées. Seront considérées comme autorisées les personnes «initierées en matière électrotechnique» (EN 60204-1).

### Information sur le présent mode d'emploi

Le présent mode d'emploi est partie intégrante du produit et doit être intégré dans les instructions de service ou la description mécanique correspondantes de l'installation.

### Consignes de sécurité générales

Toute modification est inédite afin de garantir la protection antidiéflagrante de la bobine magnétique.

 Avant de commencer tous travaux de raccordement et du démontage, s'assurer que la tension de service est coupée et que la machine est protégée contre toute remise sous tension intempestive.

 Le carter de la bobine magnétique peut s'échauffer à plus 80°C.  
**Danger de brûlure!**

 En vue de préserver la protection contre l'explosion, observer absolument les instructions de montage. Le domaine d'application dépend de la température ambiante. Prière de tenir compte de l'affection de classe de température par rapport à la température ambiante indiquée sur la plaque signalétique.


## Garantie

Le fonctionnement sans dérangement de la bobine magnétique n'est garanti que si tous les paramètres indiqués au chapitre «Caractéristiques techniques» ont été observés, et toutes les conditions énoncées au chapitre «Conditions de service» sont remplies.

## Code de désignation

Exemple de code de désignation:

2 A 65

 Forme de construction (en fonction du filetage d'introduction de câble)  
65 = NPT 1/2  
67 = M 20x1,5  
Type de circuit  
Partie magnétique


## Identification de la protection contre l'explosion


 II 2 G Ex db IIC T6, T5 ou T4  
 II 2 D Ex tb IIIC T80°C, T95°C ou T130°C

Les bobines magnétiques sont conformes aux normes suivantes: EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007 et EN 60079-31:2009

# Mode d'emploi bobines magnétiques 2A6x, 2C6x, 2E6x, 2F6x

 1258

 II 2 G/D



DE / GB / ES / FR / IT / RU

**seitz**

### Caractéristiques techniques

#### Tension nominale

Voir plaque signalétique -15 %, +10 %

#### Fréquence nominale

Voir plaque signalétique ± 2 %

#### Puissance nominale

Voir plaque signalétique

#### Durée d'enclenchement

100 % (fonctionnement continu)

#### Température ambiante

■ pour T1 à T6 et T80°C: -50°C à +40°C

■ pour T1 à T5 et T95°C: -50°C à +55°C

■ pour T1 à T4 et T130°C: -50°C à +90°C

#### Humidité relative

max. 95 % (pas en dégel)

#### Protection contre l'encrassement

IP 65/67 conformément à EN 60529

### Conditions de service

#### Alimentation électrique

■ Les vibrations harmoniques n'ont aucune influence sur le fonctionnement lorsque la valeur effective de la somme de toutes les tensions sont dans la plage de tolérance indiquée pour la tension nominale.

#### Impulsions de tension admissibles:

Valeur de pointe: ≤1000 V

Durée temporaire: ≤1,5 ms

■ Les valeurs admissibles pour les coupures/chutes de tension dépendant de la vanne utilisée (veuillez vous renseigner le cas échéant auprès du fabricant).

■ Installer en amont de la bobine magnétique un fusible de sécurité avec au maximum le triple de l'intensité nominale de cette dernière (voir plaque signalétique). Puissance de rupture au moins aussi grande que le courant de court-circuit attendu au lieu de montage.

#### Compatibilité électromagnétique

■ Ces bobines magnétiques n'émettent aucun rayonnement parasite (conformément à EN 61000-6-3).

■ Pour le type de circuit «A», ont doit s'attendre à des perturbations le long du câblage. Surten-sions de déclenchement possibles:

200 V à une tension nominale ≤ 60 V

600 V à une tension nominale > 60-250 V

1000V à une tension nominale > 250-400 V

■ Les bobines magnétiques sont insensibles aux perturbations de rayonnement (conformément à EN 61000-6-2).

■ Pour des perturbations conduites par des conduits, observez les données concernant l'alimentation.

■ Des tensions de tenue aux ondes de choc de la catégorie de surtensions III conformément à IEC 60664-1 sont admissibles entre les pièces conductrices et les pièces reliées au conducteur de protection.

### Exigences techniques plus rigoureuses

Pour l'emploi des bobines magnétiques dans des conditions de service et environnantes avec rayon-nement ionisant et non ionisant, vibrations, chocs, chocs continus et médias environnants agressifs, veuillez consulter le fabricant.

### Montage / Démontage

Avant le début des travaux de montage/ démontage, veiller à ce que les chapitres «Sécurité» et «Consignes de sécurité générales» aient été lues et bien comprises.

#### Montage

■ Faire glisser la bobine magnétique sur le tub conducteur de la vanne.  
■ La fixer avec une rondelle de sécurité et un écrou.  
■ Serrer l'écrou jusqu'à ce que les vibrations prévues ne puissent plus faire tourner la bobine magnétique (couples de serrage 15 à 20 Nm).

#### Travaux de raccordement

Raccorder la bobine magnétique à l'aide de pas-sages de câbles ou de conduites ou à des systèmes de conduites rigides conformes aux exigences de la norme EN 60079-1 et pour lesquelles leur propre certificat de contrôle a été délivré. **Ne pas utiliser de passages de câbles ou de conduites sans certificat de contrôle Ex-d/Ex-t!**

■ Ouvrir le couvercle (clé à fourche 17mm)  
■ Raccorder les bobines magnétiques avec des câbles (section de cuivre 0,75 à 1,5 mm<sup>2</sup>) à la tension d'alimentation. Pour le type de circuit «E», tenir compte de la polarité (pôle positif re-péré par «+»).  
■ Pour les températures ambiantes ≥50°C, tenir compte de l'échauffement de 20 K au point d'in-truction du câble.  
■ Raccordement avec liaison équipotentielle locale par la borne de conducteur de protection interne ou la borne de raccordement externe.  
■ Avant la mise en service, fermer le couvercle à l'aide de la clé à fourche en serrant cette dernière jusqu'à la butée.  
■ Tourner le couvercle dans le sens inverse jusqu'à ce que la vis sans tête puisse être positionnée sur le trou d'arrêt le plus proche.  
■ Serrer solidement la vis sans tête à l'aide de la clé à fourche (2 mm).

#### Démontage

■ Démonter les câbles de raccordement (en obser-vant les «Consignes de sécurité générales»).  
■ Desserrer l'écrou de fixation.  
■ Retirer la bobine magnétique du tube conduc-teur.

### Elimination des déchets

Afin de garantir la protection contre l'explosion, il est interdit de réparer les bobines magnétiques. **Elimination comme déchet spécial ou les renvoyer au fabricant.**

## Sicurezza

### Impiego conforme alle finalità d'uso

Le bobine magnetiche tipo 2A6x, 2C6x, 2E6x e 2F6x sono finalizzate all'azionamento di valvole della Eugen Seitz AG. Il tipo adatto alla rispettiva valvola deve essere scelto insieme al costruttore o al suo rappresentante. Conformemente a certificato CEE di omologazione prototipo BVS 14 ATEX E011 esse appartengono alle apparecchiature della categoria 2 del gruppo di apparecchi II e sono dichiarate idonee per l'impiego in ambienti nei quali sono presenti miscele esplosive di gas, vapori, nebulizzazioni e aria delle zone 1 e 2 nonché miscele di polvere e aria delle zone 21 e 22.

### Personne autorizzate

Gli interventi qui descritti possono essere eseguiti solo da persone autorizzate, ovvero «addestrate per interventi elettrotecnicici» a norma EN 60204-1.

A proposito di queste informazioni per l'utente Queste informazioni per l'utente sono parte integrante del prodotto e vanno inserite nelle rispettive Informazioni per l'utente delle istruzioni relative all'impianto o alla macchina.

### Avvertenze generali

Per garantire la protezione antideflagrante della bobina die campo sono vietate tutte le modifiche.



Prima di procedere all'allacciamento e dismontaggio, accertarsi che la tensione di esercizio sia disinserita e protetta da un inserimento involontario.



L'involucro della bobina di campo può riscaldarsi fino a oltre 80°C.

#### Pericolo di ustioni!



Per non compromettere la protezione antideflagrazione rispettare assolutamente le istruzioni di montaggio! Il campo d'impiego è in funzione della temperatura ambiente. Osservare l'assegnazione delle classi di temperatura alla temperatura ambiente indicata sulla targhetta di omologazione.

### Garanzia

Rispettando le indicazioni riportate nelle sezioni «Dati tecnici» e «Condizioni di funzionamento» si ha un funzionamento privo d'inconveniente.

### Denominazione modello

Esempio di una denominazione

2 A 65

Forma costruttiva (secondo la filettatura degli ingressi per cavi)
65 = NPT 1/2
67 = M 20x1,5
Modo operativo
Elemento magnetico

### Protezione antideflagrazione

Ex II 2 G Ex db IIC T6, T5 o T4


Ex II 2 D Ex tb IIIC T80°C, T95°C o T130°C

Le bobine magnetiche sono conformi alle seguenti norme: EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007 e EN 60079-31:2009

## Informazioni per l'utente **bobine magnetiche** **2A6x, 2C6x, 2E6x, 2F6x**

1258

II 2 G/D



DE / GB / ES / FR / IT / RU

**seitz**

### Dati tecnici

#### Tensione nominale

conforme a targhetta di omologazione -15 %, +10 %

#### Frequenza nominale

conforme a targhetta di omologazione ±2 %

#### Potenza nominale

conforme a targhetta di omologazione

#### Rapporto d'inserzione

100 % (funzionamento continuo)

#### Temperatura ambiente

- per T1 fino a T6 e T80°C: -50°C fino a +40°C
- per T1 fino a T5 e T95°C: -50°C fino a +55°C
- per T1 fino a T4 e T130°C: -50°C fino a +90°C

#### Umidità relativa dell'aria

max. 95 % (senza condensa)

#### Protezione dall'imbrattamento

IP 65/67 a norma EN 60529

### Condizioni di funzionamento

#### Alimentazione a corrente elettrica

- Le frequenze armoniche non influiscono sul funzionamento, a condizione che il valore efficace della somma di tutte le tensioni rientri nelle tolleranze indicate per la tensione nominale.
- Impulsi di tensione ammessi:  
Picco ≤1000 V durata ≤1,5 ms
- i valori ammessi per interruzione/caduta di tensione sono in funzione della valvola (event. richiedere i dati al costruttore)
- preinserire protezione pari a max. tre volte la corrente nominale della bobina di campo; potere di apertura pari a min. la corrente di corto circuito ipotizzabile al luogo di installazione.

#### Compatibilità elettromagnetica

- Queste bobine di campo non emettono alcuna radiazione di disturbo (a norma EN 61000-6-3).
- Nel modo operativo «A» bisogna prevedere disturbi trasmessi dalle linee elettriche. Possibili sovrattensioni di disinsisione:  
200 V con tensione nominale ≤ 60 V  
600 V con tensione nominale > 60 - 250V  
1000 V con tensione nominale > 250 - 400 V
- le bobine di campo sono insensibili ai disturbi dovuti a radiazioni (a norma EN 61000-6-2)
- per i disturbi trasmessi dalle linee elettriche osservare le indicazioni relative all'alimentazione

■ fra i componenti sotto corrente e quelli collegati con conduttori protettivi sono ammesse tensioni impulsive massime della categoria di sovratensione III a norma IEC 60664-1.

### Condizioni critiche d'impiego

Per l'impiego in condizioni critiche caratterizzate da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, vibrazioni, urti, urti persistenti e fluidi aggressivi consultare il costruttore.

### Montaggio/ Smontaggio

Prima di iniziare, leggere attentamente le sezioni «Sicurezza» e «Avvertenze Generali».

### Montaggio

- Spingere la bobina di campo lungo il tubo di guida della valvola
- Fissare con rosetta di sicurezza e dado
- Serrare il dado in modo da impedire la torsione della bobina in seguito a eventuali scosse (coppie di serraggio 15 a 20 Nm)

### Allacciamento e tubazioni

Allacciare la bobina di campo a ingressi per cavi che soddisfano la norma EN 60079-1 e sono munite di omologazione. **Non utilizzare cavi o tubazioni privi di omologazione (Ex-d/Ex-t)!**

- Aprire coperchio (chiave esagonale da 17 mm)
- Collegare bobina di cavo con cavo, seziona conduttore 0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup>, alla tensione di alimentazione. Nel modo operativo «E» prestare attenzione a polarità (polo positivo contrassegnato con «+»)
- Con temperatura ambiente ≥ 50°C, considerare riscaldamento di 20 K in corrispondenza dell'ingresso cavi
- Collegamento con compensazione potenziale locale mediante morsetto interno del conduttore di protezione oppure morsetto esterno
- Prima della messa in esercizio serrare coperchio con chiave esagonale fino all'arresto
- Svitare coperchio fino a poter inserire il perno filettato nel vicino foro di fermo
- Serrare perno filettato con chiave esagonale (2 mm)

### Smontaggio

- Staccare cavo di allaccio (osservare «Avvertenze generali»)
- Allentare dado di fissaggio
- Sfilare bobina di campo da tubo di guida

### Smaltimento

In considerazione del rischio di deflagrazioni le bobine di campo non possono essere riparate. Da smaltirsi come rottame metallico o da restituire al costruttore.

## Seguridad

### Utilización conforme a la norma

Los solenoides de los modelos 2A6x, 2C6x, 2E6x y 2F6x sirven para accionar las válvulas de Eugen Seitz AG. El modelo adecuado a la válvula debe seleccionarse con el fabricante o su representante. De acuerdo a la certificación de modelo BVS 14 ATEX E011 los solenoides pertenecen a los aparatos de la categoría 2 del grupo de aparatos II y están certificados para la utilización en lugares donde haya mezclas de gas, vapores, nebulizaciones y aire explosivas de las zonas 1 y 2 así como para mezclas de aire y polvo de las zonas 21 y 22.

### Personas autorizadas

Los trabajos aquí descritos sólo pueden ser realizados por personas autorizadas. Estas personas autorizadas deberán estar «instruidas en electrotecnia» (EN 60204-1).

### Con respecto a esta información para el usuario

Esta información para el usuario forma parte del producto y se debe integrar en las instrucciones de servicio correspondientes del equipo o máquinas.

### Indicaciones de peligro generales

Para garantizar la protección contra explosión del solenoide se prohíbe realizar cualquier modificación en su configuración.



Antes de comenzar los trabajos de conexión y desmontaje se debe garantizar que la tensión de suministro está desconectada y que no puede volver a conectarse por personas no autorizadas.



La carcasa del solenoide puede alcanzar más de 80°C.

**¡Peligro de quemadura!**



Para garantizar la protección contra explosión, observar siempre las indicaciones de montaje! El ámbito de aplicación depende de la temperatura ambiente. Observar la clasificación de clases de temperatura ambiente indicada en la placa de modelo.

### Garantía

Un funcionamiento sin interferencias está garantizado si se cumplen las «Especificaciones técnicas» y «Condiciones de funcionamiento».

### Denominación de tipo

Ejemplo de una denominación de tipo

2 A 65

Modo de construcción (según rosca de entrada de cable)
65 = NPT 1/2
67 = M 20x1,5
Tipo de circuito parte de excitación

### Protección contra explosión

Ex II 2 G Ex db IIC T6, T5 ó T4

Ex II 2 D Ex tb IIIC T80°C, T95°C ó T130°C

Las bobinas magnéticas se adaptan a las normas: EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007 y EN 60079-31:2009


## Instrucciones de servicio

### solenoides

### 2A6x, 2C6x, 2E6x, 2F6x

1258

II 2 G/D



DE / GB / / FR / IT / RU

**seitz**

### Especificaciones técnicas

#### Tensión nominal

según placa de modelo -15 %, +10 %

#### Frecuencia nominal

según placa de modelo ±2 %

#### Potencia nominal

según placa de modelo

#### Duración de la conexión

100 % (funcionamiento constante)

Temperatura ambiente

para T1 a T6 e T80°C: de -50°C a +40°C

para T1 a T5 e T95°C: de -50°C a +55°C

para T1 a T4 e T130°C: de -50°C a +90°C

#### Humedad relativa del aire

máx. 95 % (sin formación de condensación)

#### Protección contra suciedad

IP 65/67 según EN 60529

### Condiciones de funcionamiento

#### Suministro de corriente

Las oscilaciones armónicas no interfieren en el funcionamiento si el valor efectivo del total de todas las tensiones se encuentra dentro de las tolerancias indicadas para la tensión nominal.

Impulsos de tensión permitidos:

valor pico ≤1000 V

duración ≤1,5 ms

Para la interrupción/hueco de tensión, los valores permitidos dependen de la válvula (dado el caso, consultar al fabricante).

Conectar en serie cortacircuitos con una corriente nominal máxima del triple de la del solenoide (véase placa de modelo). Potencia de ruptura como mínimo igual que la corriente de cortocircuito esperable en el lugar de la instalación.

#### Compatibilidad electromagnética

Estos solenoides no emiten interferencias irradiadas (según EN 61000-6-3).

En tipo de circuito «A» se debe ontar con interferencias provocadas por la línea. Sobretensiones de desconexión posibles:

200 V con tensión nominal ≤ 60 V

600 V con tensión nominal > 60 - 250 V

1000 V con tensión nominal > 250 - 400 V

Los solenoides no se ven afectados por interferencias irradiadas (según EN 61000-6-2).

En el caso de interferencias provocadas por

la línea, observar las indicaciones sobre suministro de corriente.

- Entre piezas que llevan corriente y piezas unidas con conductor de protección se permiten tensiones de transistor soportables de la categoría de sobretensión III según IEC60664-1.

### Otros requisitos

Si se utiliza para aplicaciones que exijan altos requisitos motivados por radiación ionizante y no ionizante, vibración, choque, choque constante y entornos agresivos, consultar con el fabricante.

### Montaje / Desmontaje

Antes de comenzar se deberá leer y entender los apartados «Seguridad» e «Indicaciones de peligro generales».

#### Montaje

- Desplazar el solenoide por el tubo guía de la válvula
- Fijar con arandela de seguridad y tuerca
- Apretar tuerca hasta que no se pueda desatar el solenoide debido a las vibraciones esperables (par de apriete 15 a 20 Nm)

#### Trabajos de conexión

Conectar al solenoide a través de entradas de cable y línea o a los sistemas de tubo que cumplen los requisitos EN 60079-1 y que cuenten con un certificado de comprobación propio. **¡No utilizar entradas de cable o línea que no cuenten con el certificado de comprobación (Ex-d/Ex-t)!**

- Abrir tapa (llave hexagonal de 17 mm)
- Conectar solenoides a la tensión de suministro con cable de sección de cobre de 0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup>. En el tipo de circuito «E», respetar la polaridad (polo positivo marcado con «+»)
- En el caso de temperaturas ambiente ≥50°C, considerar calentamiento de 20 K en el punto de entrada del cable
- Conexión a conexión equipotencial local a través de borne de conductor de protección interior o borne de conexión exterior
- Antes de la puesta en servicio, apretar hasta el tope con llave hexagonal
- Destorcer tapa hasta que el tornillo prisionero quede colocado sobre el orificio de fijación más cercano
- Apretar el tornillo prisionero con llave hexagonal (2 mm)

#### Desmontaje

- Desmontar cable de conexión (observar «Indicaciones de peligro generales»)
- Aflojar tuerca de fijación
- Extraer solenoide del tubo guía

#### Desechado

Para garantizar la protección contra explosión, los solenoides no se deberán reparar. Se deberá desecharlos como chatarra especial o reenviarlos al fabricante.

## Безопасность

### Применение по назначению

Магнитные катушки типов 2A6x, 2C6x, 2E6x и 2F6x служат для приведения в действие клапанов производства Eugen Seitz AG. Тип магнитной катушки, подходящий к тому или иному клапану, следует подбирать вместе с производителем или его представителем. Магнитные катушки имеют допуск в форме сертификата ЕС об утверждении типа изделия BVS 14 ATEX E 011 в качестве приборов группы II и категории 2 и, тем самым, предназначаются для использования на участках с газовыми, паровыми, туманными и воздушными смесями зон 1 и 2, а также с воздушно-пылевыми смесями зон 21 и 22.

### Лица, имеющие допуск

Описанные здесь работы могут выполняться только лицами, имеющими специальный допуск. Допуск имеют лица, прошедшие "электротехнический инструктаж" (EN 60204-1).

### Примечание к информации для пользователя

Настоящая информация для пользователя является составной частью продукта и должна быть включена в соответствующие инструкции по эксплуатации и описания машин или установок.

## Общие правила техники безопасности

В целях обеспечения защиты магнитной катушки запрещается производить какие бы то ни было изменения.



Перед началом работ по подключению и демонтажу убедиться, что рабочее напряжение отключено и защищено от несанкционированного включения.



Корпус электромагнитной катушки может нагреваться выше 80°C. **Опасность возгорания!**



В целях обеспечения взрывозащиты обязательно соблюдайте указания по монтажу!

## Гарантии

Безотказная работа гарантируется только при соблюдении "Технических данных" и "Условий эксплуатации".

## Код изделия

Пример кода изделия

2 A 65

Конструктивное (в зависимости от резьбы кабельного ввода)  
- 65 = NPT 1/2  
- 67 = M 20x1,5

Тип подключения  
Магнитный блок

## Код класса взрывоопасности

Ex II 2 G Ex db IIC T6, T5 или T4

Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 °C, T95 °C или T130 °C


Магнитные катушки соответствуют следующим нормам:

EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007  
и EN 60079-31:2009

## Инструкция по эксплуатации электромагнитных катушек типов 2A6x, 2C6x, 2E6x, 2F6x

CE 1258

Ex II 2 G/D



DE/GB/ES/FR/IT/RU

seitz

## Технические данные

### Номинальное напряжение

согласно фирменной табличке -15 %, +10 %

### Номинальная частота

согласно фирменной табличке ± 2 %

### Номинальная мощность

согласно фирменной табличке

### Продолжительность включения

100% (непрерывный режим)

### Температура окружающей среды

для T1 до T6 или T80°C от -50°C до +40°C

для T1 до T5 или T95°C от -50°C до +55°C

для T1 до T4 или T130°C от -50°C до +90°C

### Относительная влажность

макс. 95% (без запотевания)

### Защита от загрязнения

IP 65/67 согласно EN 60529

## Условия эксплуатации

### Электропитание

Гармонические составляющие не оказывают влияния на работоспособность, если действующее значение суммы всех напряжений не выходит за пределы допусков, указанных для номинального напряжения.

Допустимые импульсы напряжения:

пиковое значение ≤ 1000 В

продолжительность ≤ 1,5 мсек.

Допустимые значения перебоев/спадов напряжения зависят от типа клапана (выяснить у производителя).

На входе электромагнитной катушки установить предохранитель на не более чем 3-кратную номинальную силу тока электромагнитной катушки. Разрывная мощность выключателя не должна быть ниже возможной силы тока короткого замыкания на месте установки.

### Электромагнитная совместимость

эти электромагнитные катушки не излучают электромагнитных помех (согласно EN 61000-6-3).

при типе подключения "A" следует принимать в расчет помехи в линии. Возможные взрывные напряжения:

- 200 В при номинальном напряжении

≤ 60 В

- 6600 В при номинальном напряжении

> 60 – 250 В

- 1000 В при номинальном напряжении

> 250 – 400 В

электромагнитные катушки нечувствительны

ны к электромагнитным помехам (согласно EN 61000-6-2).

при имеющихся помехах в линии обратите внимание на характеристики электропитания.

между токопроводящими деталями и деталями, связанными с защитным проводом, допускаются ударные напряжения категории избыточного напряжения III согласно IEC 60664-1.

## Повышенные требования

Использование в условиях повышенных требований, таких как ионизирующее и неионизирующее излучение, вибрация, тряска, длительная тряска и агрессивные среды следует согласовывать с производителем.

## Монтаж/демонтаж

Перед началом следует прочесть и понять разделы «Безопасность» и «Общие правила техники безопасности».

### Монтаж

электромагнитную катушку установить через направляющую трубу клапана и закрепить стопорной шайбой и гайкой.

затянуть гайку так, чтобы не допустить прорвивания электромагнитной катушки от возможных сотрясений. (Вращающий момент от 15 до 20 Нм)

### Подключение

Электромагнитную катушку подключить через кабельный или линейный ввод или через систему трубопроводов, соответствующих требованиям EN 60079-1 и имеющих собственный сертификат об испытании. **Не применять кабельные и линейные вводы без сертификата об испытании Ex-d/ Ex-t**

открыть крышку (6-гранным ключом на 17 мм)

электромагнитные катушки подключить медным кабелем сечением 0,75 -1,5 мм<sup>2</sup> к питающему напряжению. При использовании типа подключения "E" соблюдать полярность. Положительный полюс обозначен знаком "+".

При температурах окружающей среды ≥ 50°C принимайте во внимание нагрев до 20 K на точке кабельного ввода

Соединение с локальным выравниванием потенциала через внутреннюю клемму защитного провода или наружную соединительную клемму.

Перед пуском затянуть крышку 6-гранным ключом до упора.

Повернуть крышку назад до совмещения установочного винта с ближайшим фиксирующим отверстием.

Затянуть установочный винт 6-гранным ключом (2 mm).

### Демонтаж

Снять соединительный кабель (соблюдать "Общие правила техники безопасности").

Отвинтить крепежную гайку.

Вынуть электромагнитную катушку из направляющей трубы.

## Устранение отходов

В целях обеспечения взрывобезопасности электромагнитные катушки запрещается ремонтировать. Утилизировать в металломолом или возвращать производителю.